














Joie – Leagan si balansoar rotativ Serina 2 in 1

Manual de instructiuni

Accesorii (s-ar putea sa nu fie incluse in pachet)



Indeprtarea husei



Va multumim ca ati ales sa faceti parte din familia Joie! Ne bucuram ca facem parte din aventura dumneavoastra alaturi de cel mai nou membru al familiei dumneavoastra. Folosind leaganul si balansoarul Serina 2 in 1, copilul dumneavoastra se va bucura de un produs de cea mai inalta calitate, care este in concordanta cu standardele europene de siguranta EN 12790:2009 si EN 16232:2013. Acest produs poate fi folosit de catre copii care au greutatea sub 9 kg (nastere – 6 luni). Va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa urmati fiecare pas pentru a va asigura ca bebelusul dumneavoastra va avea parte de momente de relaxare in perfecta siguranta.

Important – Va rugam sa pastrati acest manual de instructiuni pentru a-l putea consulta pe viitor. In caz de urgenta sau accident, este foarte important ca bebelusul dumneavoastra sa beneficieze de masuri de prim ajutor si de tratament medical in cel mai scurt timp.

Informatii despre produs

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele functii pot sa varieze in functie de model.

Potrivit pentru: Copii cu greutatea sub 9 kg (nastere – 6 luni). Inceutati folosirea produsului odata ce copilul ajunge la greutatea de 9 kg sau din momentul in care acesta incepe sa se ridice singur.

Materiale folosite: Plastic, metal, textile

Fabricat in: China


Numele brandului: Joie

Numele producatorului: Joie Children's Products (UK) Limited

Lista componentelor

Va rugam sa cititi in intregime acest manual de instructiuni inainte de a folosi produsul. Daca aveti intrebari aditionale, va rugam sa contactati firma de la care ati achizitionat produsul. Unele componente s-ar putea sa fie diferite in functie de model. Nu aveti nevoie de nici o unealta pentru asamblare.

- 1 – Maner
- 2 – Cadrul balansoarului
- 3 – Rotile
- 4 – Husa centurii pentru bazin
- 5 – Husa balansoarului
- 6 – Unitatea electronica
- 7 – Buton de ajustare a manerului
- 8 – Dispozitivul de leganare
- 9 – Buton de ajustare a inclinarii sezutului



Accesorii (s-ar putea sa nu fie incluse, in functie de model)

- 1 – Jucarie
- 2 – Perna pentru nou-nascuti
- 3 – Tetiera



AVERTISMENTE

! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Asigurati-va ca aveti mereu copilul in campul vizual.

! NU mai folositi acest produs din momentul in care copilul dumneavoastra ajunge la greutatea de 9 kg sau se poate ridica singur in fundic (aproximativ 0-6 luni)

! Folosirea acestui produs pe o suprafata inalta (cum ar fi masa) este foarte periculoasa.

! Folositi intotdeauna centura de siguranta.

! Acest produs nu este potrivit pentru perioade mai indelungate de somn.

! Nu permiteti copiilor sa se joace cu acest produs.

! Nu ridicati niciodata leaganul cat timp copilul se afla in acesta.

! Pentru a evita accidentarea, asigurati-va ca bebelusul nu este in apropierea leaganului in momentul in care il pliat sau depliat.

! Acest produs nu poate inlocui un patut. Daca se apropie ora de somn a bebelusului, acesta trebuie mutat intr-un patut pentru copii, pat pliant sau alt spatiu special destinat pentru somn.

! Nu depozitati produsul in apropierea unor surse puternice de caldura sau flacara deschisa.

! Pentru a evita orice risc de strangulare, nu plasati niciodata obiecte atarnate de gatul copilului, nu suspendati nimic de acest produs folosind franghii si nu atasati franghii jucariilor.

! Asigurati-va ca toate sistemele sunt bine fixate si produsul este complet depliat inainte de a-l folosi.

! Nu mai folositi leaganul daca acesta este defect sau stricat, sau daca ii lipseste vreo componenta.

! Nu folositi alte accesorii sau piese de schimb decat cele aprobate de catre producator.

! Nu incercati sa reincarcati bateriile care nu sunt reincarcabile.

! Indepartati bateriile reincarcabile din leagan inainte de a le incarca.

! Reincarcarea bateriilor se va face doar sub supravegherea unui adult.

! Va rugam sa nu amestecati diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu cele uzate.

! Va rugam sa va asigurati ca ati introdus bateriile corect conform polaritatii.

! Bateriile goale trebuie indepartate din leagan.

! Nu incercati sa scurt-circuitati bateriile.

! Inlocuiti bateriile in momentul in care produsul nu mai functioneaza corespunzator.

! Nu lasati bateriile la indemana copiilor.

! Pentru a preveni orice risc de strangulare sau ranire, indepartati jucariile de pe produs in momentul in care bebelusul incepe sa se ridice singur ajutandu-se de coate si genunchi.

! Pentru a evita orice risc de sufocare, indepartati pungile de plastic si toate ambalajele inainte de a folosi produsul. Pungile de plastic si ambalajele nu trebuie lasate in preajma copiilor.

! Va rugam sa verificati periodic transformatorii folositi impreuna cu acest produs, pentru a depista orice tip de deteriorare a cablului, stecherului sau a altor componente. In cazul in care observati vreo urma de deterioare, incetati folosirea acestora.

! Folositi acest produs doar impreuna cu transformatorii recomandati.

Asamblarea produsului

Vezi imaginile (1) – (6)

! Trageti manerul in sus in cea mai inalta pozitie (4-1)

Folosirea cataramii

Vezi imaginile (7) – (9)

Desfacerea cataramii

Apasati butonul din mijloc pentru a desface catarama (7)

Inchiderea cataramii

Aliniati elementele de fixare ale centurii pentru umeri si ale centurii pentru bazin in jurul cataramii (8-1), apoi imbinati elementele in catarama (8-2). Veti auzi un click in momentul in care elementele sunt bine fixate in catarama (8-3).

! Pentru a evita orice risc de alunecare sau cadere, folositi intotdeauna centura de siguranta.

! Asigurati-va ca bebelusul este bine fixat cu ajutorul centurii de siguranta si ca aceasta nu este prea larga. Spatiul dintre centura pentru umeri si copil ar trebui sa fie de grosimea unei maini.

! Nu incrucisati centurile pentru umeri, acest lucru va exercita presiune pe gatul copilului.

Folosirea centurii pentru umeri

Vezi imaginile (10) – (12)

Rotirea sezutului

Vezi imaginea (13)

! Sezutul poate fi rotit 180°, dintr-o parte in alta.

Folosirea rotilor

Vezi imaginea (14)

Stabilizarea leaganului

Vezi imaginea (15)

Ajustarea spatarului

Vezi imaginea (16)

Spatarul are 3 pozitii.

Apasati butonul de ajustare a spatariului si ajustati spatariul in jos sau in sus, pana la pozitia dorita.
! Asigurati-va ca spatariul este fixat in una din cele 3 pozitii inainte de a folosi produsul.

Ajustarea manerului

Vezi imaginea (17)

Manerul are 2 pozitii. Pentru a ajusta inaltimea manerului, apasati simultan cele 2 butoane de ajustare a manerului din partile laterale si trageti manerul in sus sau impingeti-l in jos pana ajungeti la pozitia dorita.
! Va rugam sa mentineti manerul in cea mai inalta pozitie in timp ce folositi leaganul.

Folosirea unitatii electronice

Vezi imaginile (18) – (19)

! Va recomandam sa folositi baterii alcaline tip D (4 x 1.5V), de unica folosinta. NU amestecati niciodata 2 tipuri de baterii diferite (19).



Folosirea functiei de vibratii

Vezi imaginile (20) – (21)

! Va recomandam sa folositi baterii alcaline tip D (1.5V), de unica folosinta (Bateriile nu sunt incluse).



Folosirea adaptorului la priza

Vezi imaginile (22) – (23)

! Acest produs nu incarca bateriile folosite. Atunci cand adaptorul la priza este in folosinta, bateriile nu mai sunt folosite.

! Nu plasati acest produs in apropierea apei sau a zonelor cu umiditate crescuta. Nu folositi acest produs langa zone cu risc de expunere la apa, cum ar fi cada, dusul, cazanul de apa, chiuveta, piscina etc.

! Nu conectati produsul la priza daca acesta a fost expus la lichide, a fost scapat sau este defect.

! Protejati adaptorul la priza. Plasati-l in asa fel incat sa nu fie in calea membrilor familiei si sa nu fie plasat sub mobila sau alte obiecte grele.

! Nu lasati cablul la indemana copiilor. Nu folositi prelungitoare.

! Folositi doar cablul de alimentare din pachet.

Accesorii (Accesoriile se pot vinde separat in anumite regiuni)

Vezi imaginile (24) – (27)

Folosirea jucariei

Vezi imaginea (25)

Folosirea pernei pentru nou-nascuti

Vezi imaginea (26)

Folosirea tetierei

Vezi imaginea (27)

Indeprtarea husei

Vezi imaginile (28) – (32)

! Deschideti catarama si indeprtati husa pentru nou-nascuti si tetiera.

! Pentru a pune husa la loc, repetati pasii din imaginile (28) – (32) in ordine inversa.

Curatare si ingrijire

1. Produsul poate fi curatat local cu un burete, apa si sapun.
2. Nu folositi detergenti nediluati, benzina sau alte tipuri de solventi pentru curatarea acestui produs.
3. Nu folositi inalbitori.
4. Verificati periodic daca produsul nu are suruburi desfacute, parti uzate sau materiale descusute. Inlocuiti sau reparati partile defecte.
5. Daca nu veti mai folosi produsul pentru o perioada indelungata, va rugam sa il depozitati intr-un loc ferit de soare si de umezeala, unde copiii nu au acces la el.